



Comment utiliser l'ECOJOKO ?

Démarche pédagogique :

- Mesurer la consommation d'énergie des appareils électriques.
- Identifier les appareils les plus énergivores de son foyer.
- Mettre en place des solutions simples pour limiter ses consommations.

Public cible :


Grand public souhaitant connaître la consommation en énergie de ses appareils électriques et contrôler sa consommation.

Durée :

1 semaine

Utilisation :

- 1) Brancher l'Ecojoko sur une prise de courant dans une pièce à vivre (salon, cuisine).
- 2) Installer l'application Ecojoko (*les notifications ne sont pas nécessaires*)
Identifiants de connexion : info@alec-nancy.fr / mot de passe :
Cliquer sur les 3 barres horizontales puis sur l'onglet Équipements,
Cliquer sur Assistant connecté, puis sur Configurer le wifi.
- 3) Brancher la clé Linky puis appuyer pendant 4 secondes et relâcher.
- 4) Cliquer sur Paramètres puis Général afin de modifier le profil du logement.



Onglets utiles :	Fonction :	Exploitation des résultats :
Accueil	Résumé des informations principales	Décaler la puissance des équipements
Mesures	Puissance (kW) utilisée et talon de consommation	Estimer la puissance Photovoltaïque
Analyse consommation	Consommations par postes en %, kwh et €	Comprendre les consommations
Missions	70 éco gestes pour faire des économies	Faire des économies d'énergies

Guide d'installation détaillé : <https://www.ecojoko.com/wp-content/uploads/2023/06/Guide-d%E2%80%99installation-et-d%E2%80%99utilisation-avec-Linky.pdf>

